

Указание по монтажу крепежного винта на поперечине передней панели и левом боковом кронштейне

Во избежание повреждений жгута проводов передней панели -2- в обязательном порядке следить за тем, чтобы защитный колпачок -1- был установлен на верхнем крепежном винте на поперечине передней панели -4- и левом боковом кронштейне -3-.

