

Снятие

- Снять облицовки в пространстве для ног → Глава
- Снять переднюю пепельницу или переднее вещевое отделение → Глава
- Снять накладку мультимедийной системы → Глава
- Снять крышку „Climatronic/Climatic“ → Глава

Автомобили, не оборудованные климатической установкой „Climatic/Climatronic“

- Снять панель управления отопителем и вентиляцией → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа80

Климатическая установка с ручным управлением „Climatic“

Снять панель управления отопителя и климатической установки Climatic → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87

Климатическая установка с автоматическим управлением „Climatronic“

- Снять панель управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255- → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87
- Снять заднюю панель центральной консоли → Глава
- Вывернуть два винта -1-.
- Открутить две гайки -2-.



Указание

Для снятия болтов -4-, -6-, -7- и -8- необходимо сдвинуть сиденья.

- При наличии, снять крышку-3- и выкрутить болт-4-.
- При наличии, снять крышку-5- и выкрутить болт-6-.
- Вывернуть винты -7- и -8-.
- Приподнять заднюю часть центральной консоли.

Автомобили с разъёмом Aux-In в центральной консоли

- Снять разъём Aux-In → Коммуникации; Ремонтная группа91
- Снять центральную консоль с центрирующих выступов -9- в передней панели.



